

SuperTEK™ Clear

Available in matt and gloss. **Polyurethane!**

- | | | |
|--------------------------------------|--|--|
| ✓ Highly flexible | ✓ Hochdehnbar | ✓ Hautement extensible |
| ✓ Very thin & soft | ✓ Sehr dünn & weich | ✓ Très fin et doux |
| ✓ For white or light textiles | ✓ Für weisse oder helle Textilien | ✓ Pour textiles blanc ou clair |
| ✓ Matte or gloss finish | ✓ Matte oder glänzende Oberfläche | ✓ Finition matte ou brillante |
| ✓ Single Step Application | ✓ Keine Magic Mask® erforderlich | ✓ Application Tape pas nécessaire |

How to print & cut Druck & Schneideeinstellungen - Paramètres d'impression et de découpe



STEP 1
Feed your material into the printer. Make sure that the printable surface of the media is facing up. Print your image in reverse.

Legen Sie Ihr Material mit der Materialoberfläche nach oben in den Drucker ein und drucken Sie Ihr Design gespiegelt aus!

Insérer votre média dans l'imprimante de manière à ce qu'il soit face à vous et imprimez votre dessin en miroir.



STEP 2
After printing you may cut your image immediately.

Vor dem Plotten immer erst durch einen Testschnitt die Schneideeinstellungen sowie das Messer an Ihrem Plotter kontrollieren!

Coupez votre média immédiatement après l'impression de votre dessin.



STEP 3
Weed away the excess media.

Entfernen Sie das überschüssige Material. Echenillez l'excédent de média.

Application Instructions Andruckanleitung - Notice d'impression



STEP 1
Pre press your garment between 3-5 seconds at 150°C to remove any creases or moisture.

Pressen Sie Ihr Textil 3-5 Sek. bei 150°C vor, um textileigene Feuchtigkeit und Falten zu entfernen.

Pré pressez votre vêtement entre 3 à 5 secondes à 150° pour enlever tous plis éventuels ou humidité.



STEP 2
Lay transfer down picture side down and cover with release paper or your teflon sheet.

Platzieren Sie Ihr Motiv mit dem Druck nach unten auf Ihrem Textil & decken Sie den Druck mit einem Abdeckbogen (Grip / Teflon) ab.

Appliquez l'image sur le textile l'impression à la baisse et couvrez avec votre feuille papier ou téflon.



STEP 3
Apply for 5 seconds at 150°C at medium pressure. Peel cold and reseat for 5 seconds.

Drucken Sie Ihr Motiv 5 Sek. bei 150°C mit mittlerem Druck an. Träger kalt abziehen und 5 Sekunden nachpressen. Pressez 5 secondes à 150 °C avec une pression moyenne. Pelage à froid. Pressez encore une fois 5 secondes.



- ✓ Cotton
- ✓ Polyester
- ✓ Poly-Cotton blends
- ✓ Nylon & Nylon blends
- ✓ Lycra/Spandex



Alle Angaben sind nur Richtwerte, für die keine Garantie übernommen werden kann. Andrucktests sind unerlässlich! • All Technical information and recommendations are based on tests we believe to be reliable. However, we cannot guarantee performance under conditions not under manufacturer's control. • Toutes les informations sont uniquement des directives et nous pouvons rien vous garantir! Des tests préalable sont indispensables.

SE-110613

STAHL'S Europe GmbH

Dieselstraße 62
D-66763 Dillingen

phone +49 (0)68 31/97 33-0
fax +49 (0)68 31/97 33-45

grafik@Stahls.de
www.Stahls.eu

STAHL'S
a GroupeSTAHL company